

Instrucțiuni pentru senzorul Wi-Fi

1. Accesați Play Market sau App Store (în funcție de dispozitivul dvs.).
2. Descărcați aplicația gratuită Tuya Smart la: <https://smartapp.tuya.com/tuyasmart/>
3. Deschideți aplicația Tuya Smart
4. Activați Wi-Fi și Bluetooth pe dispozitiv.
5. În meniul principal al aplicației, atingeți „Adăugați dispozitiv”.
6. Dacă este necesar, acordați permisiunile necesare pentru aplicație
7. Comutați uscătorul de prosoape în modul „abur”. Pentru a face acest lucru, apăsați și mențineți apăsat butonul Pornit/Oprit de pe senzorul tactil timp de câteva secunde până începe numărătoarea inversă.
8. Aplicația va găsi noul dispozitiv; adauga-l.
9. Introduceți parola Wi-Fi și numele acesteia.
10. Modul liber vă permite să reglați temperatura de la 30 la 60
11. Modul Boost vă permite să setați un cronometru de la 1 oră la 8 ore.

